

# Configurer votre imprimante

Vous pouvez imprimer depuis votre Chromebook avec la plupart des imprimantes qui se connectent au Wi-Fi ou à un réseau filaire. Pour le moment, les Chromebooks ne prennent pas en charge l'impression via le Bluetooth.

**Conseil** : Vous pouvez connecter votre imprimante à votre Chromebook via un câble USB. Une fois le câble branché, une notification s'affiche. Suivez les instructions à l'écran, puis passez à l'étape 2.

## Étape 1 : Connectez-vous à Internet

**Important** : Votre imprimante et votre Chromebook doivent être connectés au même réseau.


1. Allumez votre imprimante.
2. Connectez-la au réseau (si vous avez besoin d'aide, suivez les instructions du fabricant de l'imprimante).
3. Si vous ne l'avez pas encore fait, connectez-vous à votre Chromebook.
4. Connectez votre Chromebook au même réseau que celui de votre imprimante. Découvrez comment [vous connecter au Wi-Fi](#).

## Étape 2 : Imprimez une page

1. Pour imprimer la page, l'image ou le document que vous consultez, appuyez sur **Ctrl+P**.
2. À côté de "Destination", sélectionnez la flèche vers le bas ▾.
3. Sélectionnez **Voir plus**.
4. Sélectionnez votre imprimante. **Conseil** : Certaines imprimantes apparaîtront automatiquement dans cette liste. Si votre imprimante ne figure pas dans la liste, vous pouvez sélectionner **Gérer**.
5. Sélectionnez **Imprimer**.

## Enregistrer votre imprimante sur votre Chromebook

Lorsque vous enregistrez votre imprimante dans votre profil Chromebook, c'est celle-là qui sera alors utilisée par défaut.

1. En bas à droite, sélectionnez l'heure.
2. Sélectionnez Paramètres .
3. En bas de l'écran, sélectionnez **Paramètres avancés**.
4. Sous "Imprimer et numériser", sélectionnez **Imprimantes**.
5. Sous "Imprimantes disponibles à enregistrer", sélectionnez **Enregistrer** à côté de votre imprimante.
6. Vérifiez que votre imprimante figure en haut de la liste, sous "Imprimantes enregistrées".

**Conseil** : Si votre imprimante ne s'affiche pas, [désactivez, puis réactivez le Wi-Fi sur votre Chromebook](#).